

DESCRIPCIÓN

Adhesivo en base de polímeros acuosos, cargas minerales, resina y acrílicos naturales recomendado para adherir revestimientos de PVC como palmetas vinílicas, rollos vinílicos, cubre pisos con respaldo de látex o PVC, sobre superficies absorbentes.

PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto:	Pasta
Llana dentada (2,1 mm):	250-350 gr/m ²
Tiempo de almacenaje:	12 meses (23°C / 55%H.R.)
Máxima adhesión:	72 Horas
Resistencia a la humedad:	Excelente
Color:	Blanco grisáceo

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. Las superficies de hormigón deben estar limpiadas con cepillo de acero y aspiradas. Si esto no es suficiente, la losa debe ser pulida o desgastada.

Aplicar el adhesivo homogéneamente con llana dentada de 1,7 mm de profundidad, Cuando instale revestimientos de espesores mayores a 2 mm o revestimientos con respaldo rugoso o de espuma, utilizar llana dentada de 2,1 mm de profundidad, esperar de 15 a 20 minutos e instalar el revestimiento presionando manualmente o usar rodillo con el fin de eliminar bolsas de aire. Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15°C y humedad relativa menor a un 75%. El exceso de adhesivo y herramientas limpiarlas inmediatamente con agua

RECOMENDACIONES

- ▶ Proteger de las heladas durante el periodo de cura y almacenaje.
- ▶ No eliminar el adhesivo por el alcantarillado.
- ▶ Efectuar la unión mientras el adhesivo se encuentre húmedo, presione de ser necesario.
- ▶ Manos y herramientas limpiar inmediatamente con agua.

OBSERVACIONES

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados, la calefacción debe haber estado en operación desde 10 días antes. Apagar la calefacción para proceder a la instalación del revestimiento; en invierno debe bajarse a la mitad de la potencia (T° piso 20°C). 72 horas después de finalizada la instalación del revestimiento, la calefacción puede ser puesta a potencia plena.