

INSTRUCTIVO INSTALACIÓN PAPEL MURAL

CORRECTA PREPARACIÓN DE ADITIVO Y ADHESIVO.

Para la instalación de Papel Mural, es importante verificar cuantos son los mt2 que va a instalar, para así realizar una correcta compra de adhesivo y aditivo para su fijación a la pared.

La cantidad sugerida para una bobina de papel mural (sellada en 33mt2), es la compra de **2 Adhesivos Patelwall-125grs, más 1 Aditivo Línea Acuosa Patel-500gr.**

En caso de que la instalación sea menor, se recomienda la compra de 1 Adhesivo y 1 Aditivo.

Para comenzar la preparación de la mezcla a instalar, se debe realizar el siguiente paso a paso:

Paso N°1: En un recipiente diluir la cantidad de 1 Adhesivo Patelwall (125grs) con 7Lt de agua caliente (hervir agua y dejar reposar al menos 15 minutos antes de mezclar con el polvo).

Paso N°2: Una vez el agua se encuentre con un reposo de 15 minutos, verter el polvo Adhesivo Patelwall (125gr) y mezclar durante un tiempo de 10 a 20 minutos, hasta que la mezcla se encuentre diluida y sin grumos.

Paso N°3: Utilice el apoyo de un escobillón o similar para esparcir la mezcla en el papel mural y así fijarlo al muro.

Paso N°4: En otro recipiente, realice la mezcla de 1 Adhesivo Patelwall (125gr) y 1 Aditivo Línea Acuosa (500gr), para pegar las uniones entre papeles, terminaciones en cornisa y esquinas.

Consideraciones:

- ✓ La dilución de Adhesivo Patelwall (125grs) en Agua, tiene una durabilidad una vez mezclado de entre 10 y 12 horas para su pegado hacia la pared.
- ✓ No se recomienda la preparación de Adhesivo Patelwall (125grs) en Agua fría, ya que la no se conseguirá la mezcla deseada, al hacerse grumos en ella.
- ✓ La cantidad de Litros de agua dependen de los mt2 a instalar. Ejemplo: 7Lt de agua se usan para instalación de bobina sellada de 33mt2.
- ✓ La cantidad de Litros de agua a mezclar, se encuentran en el envase del producto, de lo contrario dividir la cantidad de mt2 que instalara en 7. Ejemplo: Para 18 mt2 (dividir 18/7Lt) lo que nos da como resultado 2.5Lt.